

Guía de usuario

Máquina Moledora




Eche el alimento a procesar en la boquilla de la parte superior

Salida de alimento procesado

Interruptor de encender y apagar



Guayo



Antes de echar el alimento → Quite la tapa para colocar el guayo en el eje ranurado en el interior de la máquina. Asegure que el guayo haya encajado en el eje.



Lubrique el eje del motor para conservarlo limpio (puede utilizar aceite de oliva, de coco, mineral, aguacate, entre otros)

MÚLTIPLES USOS

1. Muele verduras, frutas y vegetales.
2. Raya coco, repollo, remolacha, queso, etc.
3. Pila café.
4. Hace sofrito.
5. Para uso doméstico y comercial.

¡IDEAS Y RECETAS!

Masa para pasteles

- 7 libras de yautía blanca
- 4 libra de guineos verdes
- $\frac{1}{4}$ libra de calabaza
- $1 \frac{1}{4}$ de taza de aceite de achiote
- Sal a gusto

Arroz con dulce

- $5 \frac{1}{2}$ taza de leche de coco
- 30 clavos de especia, hiévalos
- 1 cda de canela en polvo
- $1 \frac{1}{4}$ cda de sal
- 2 cda de mantequilla
- $1 \frac{1}{2}$ de taza arroz grano corto
- $1 \frac{1}{2}$ tza de azúcar blanca
- Pasas a gusto

LIMPIEZA FÁCIL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Una vez apagada la máquina y desconectada del receptáculo, remueva el guayo, lave con agua tibia y jabón.
2. Incline la máquina hacia la salida del alimento, para que salga el líquido de lavado.
3. Limpie con un paño húmedo el exterior de la máquina.

⚠ ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD, FAVOR DE LEER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, PRECAUCIONES IMPORTANTES E INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE OPERAR LA MOLEDORA.

1. SIEMPRE desconecte la Moledora al limpiar y ensamblar.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, el enchufe, ni la base del motor en agua o ningún otro líquido.
3. Usar accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas, o daños.
4. Desconecte la Moledora cuando no esté siendo utilizada. Asegúrese que la máquina éste desconectada antes de ensamblarla, desensamblarla, agregar partes o al limpiar.
5. NO hale, gire o maltrate el cable eléctrico.
6. Evite el contacto con piezas en movimiento. Mantenga sus manos y utensilios fuera del alcance del interior de la máquina, para reducir el riesgo de severos daños personales.
7. Desconecte la Moledora si no está siendo utilizada, ya que puede ocasionar daño permanente al motor.
8. Nunca deje la Moledora desatendida mientras esté encendida.
9. Mantenga la Moledora fuera del alcance de los niños.
10. El guayo es parcialmente filoso. Use con cuidado.

User guide

Grinding Machine



Pour the food to be processed in the top nozzle


Processed feed output

Switch on/off



Before Feeding → Remove the cap to place the grinding on the slotted shaft inside the machine. Make sure the grinding has been inserted into the shaft.

Grinding



Lubricate the motor shaft to keep it clean (you can use olive oil, coconut oil, mineral, avocado, among others)

MULTIPLE USES

1. Grind vegetables, fruits and vegetables.
2. Coconut, cabbage, beetroot, cheese, etc.
3. Pile of coffee.
4. Makes sofrito.
5. For home and business use.

IDEAS AND RECIPES!

Pastry dough

- 7 pounds White cassava
- 4 pound green bananas
- 1/4 pound pumpkin
- 1 1/4 cup achiote oil
- Salt to taste

Rice with candy

- 5 1/2 cup coconut milk
- 30 spice cloves, boil
- 1 tbsp cinnamon powder
- 1 1/4 tsp salt
- 2 tbsp butter
- 1 1/2 cup short grain rice
- 1 1/2 tsp white sugar
- You pass to taste

EASY CLEANING AND SAFETY MEASURES

1. After the machine is switched off and disconnected from the receptacle, remove the handle, wash with warm water and soap.
2. Tilt the machine to the food outlet to let out the washing liquid.
3. Wipe the outside of the machine with a damp cloth.

WARNING FOR YOUR SAFETY, PLEASE READ THE PREVENTIVE MEASURES, IMPORTANT PRECAUTIONS AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING THE GRINDING MACHINE.

1. ALWAYS disconnect Grinding Machine when cleaning and assembling.
2. To avoid the risk of electric shock, never immerse cord, plug, or motor base in water or any other liquid.
3. Using accessories not recommended or not sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or damage.
4. Disconnect the Grinding Machine when not in use. Make sure the machine is disconnected before assembling, disassembling, adding parts or cleaning.
5. DO NOT pull, twist, or damage the power cord.
6. Avoid contact with moving parts. Keep your hands and utensils away from the inside of the Grinding Machine to reduce the risk of severe personal injury.
7. Disconnect the Grinding Machine if it is not being used, as it may cause permanent damage to the engine.
8. Never leave Grinding Machine unattended while it is on.
9. Keep away from children reach.
10. The Grinding is partially sharp. Use with care.